Uputstvo za upotrebu

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

Blue Pure 3450i Max

Uputstvo za upotrebu

Bezbednosne informacije

SR

Naziv proizvoda	Broj modela
Blue 3450i Max	3432111100

Prečišćivač vazduha Blue je električni uređaj namenjen samo zatvorenom prostoru.
Preduzmite potrebne mere opreza da smanjite rizik od požara, strujnog udara ili povrede.

- Deca od 8 godina i starija mogu koristiti uređaj pod nadzorom.
- Uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za upotrebu od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Nadzirite decu kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Deca ne smeju da čiste niti održavaju uređaj bez nadzora.
- Pre održavanja uvek isključite uređaj iz strujne utičnice.
- Ne pokušavajte da sami otvorite ili servisirate uređaj jer to može poništiti garanciju. Servisiranje mora obaviti proizvođač, ovlašćeni serviser ili odgovarajuće stručno lice, uz upotrebu isključivo originalnih Blueair rezervnih delova.
- Vodite računa da kabl za napajanje i utikač ne budu izloženi oštećenju.
- Oštećen kabl uvek mora zameniti proizvođač, serviser ili odgovarajuće stručno lice kako bi se izbegla opasnost.
- Ako je uređaj oštećen ili ne radi ispravno, isključite ga, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Blueair.
- Utikač mora biti čvrsto utaknut u strujnu utičnicu.

• Pri isključivanju uređaja iz struje povucite utikač, a ne kabl.
• Koristite kabl isporučen uz Blueair prečišćivač i priključite ga direktno i čvrsto u odgovarajuću strujnu utičnicu.
• Ne koristite produžni kabl ni razvodnik. Pogledajte natpisnu pločicu uređaja.
• Ne menjajte utikač ni na koji način. Ako ne odgovara utičnici, obratite se stručnom licu radi ugradnje odgovarajuće utičnice.
• Isporučeni kabl koristite samo za ovaj uređaj.
• Ne dozvolite da predmeti uđu u ulazne ili izlazne otvore za vazduh ili ih blokiraju jer to može izazvati strujni udar ili oštetiti uređaj.
• Ne stavljajte predmete na uređaj niti neposredno uz njega.
• Ne sedajte, ne stojte, ne penjite se i ne vešajte se o uređaj.
• Držite uređaj i kabl na bezbednoj udaljenosti od zagrejanih površina i otvorenog plamena.
• Držite uređaj i utikač dalje od vode i drugih tečnosti.
• Držite uređaj i utikač dalje od hemikalija, poput pesticida i dezodoransa.
• Postavite prečišćivač na pod ili stabilnu površinu da se ne bi prevrnuo.
• Ne koristite uređaj napolju ni u vlažnim prostorima, poput kupatila, vešernica ili prostora oko bazena.

Pregled uređaja

- **A** Kontrolni panel
- **B** Izlaz vazduha
- **C** Indikator kvaliteta vazduha (AQI)
- **D** Motor ventilatora
- **E** Zaštita od buke
- **F** Čestični i ugljeni filter
- **G** Perivi platneni predfilter



Kvalitet vazduha (PM2.5)

Prečišćivač ima senzor koji meri nivo finih čestica (PM2.5). LED indikator prikazuje kvalitet vazduha u 5 boja, od odličnog (plava) do veoma zagađenog (crvena).




Početak rada


Dugmad

1. Dugme uklj./pripravnost
2. Dugme brzine ventilatora

Indikatori

3. Automatski režim
4. Noćni režim (najniža brzina)
5. Brzina 1
6. Brzina 2
7. Brzina 3
8. Zamena filtera
9. Wi-Fi





Upravljanje pomoću dva dugmeta

Pritisnite dugme uklj./pripravnost da uključite prečišćivač. Režim i brzinu podesite dugmetom brzine ventilatora. Uređaj ima ukupno četiri brzine: noćni režim je najsporiji i najtiši, a brzina 3 je najveća.

Automatski režim

Automatski prilagođava brzinu ventilatora nivou PM2.5 u prostoru radi optimalnog kvaliteta vazduha. Preporučeno podešavanje.

Noćni režim

Najniža brzina ventilatora i potpuno prigušena svetla.

1,2,3 Brzine ventilatora 1-2-3

Brzinu ventilatora možete ručno podesiti dugmetom brzine ventilatora na panelu.

Saveti za upotrebu

Podešavanje osvetljenosti

Istovremeno pritisnite dugme brzine ventilatora i dugme uklj./pripravnost. Držite 3 sekunde.

Zadržite prst na dugmetu uklj./pripravnost, a drugim prstom dodirujte dugme brzine ventilatora da podesite osvetljenost.

Na najnižem nivou osvetljenost se povećava za jedan nivo. Na najvišem nivou smanjuje se za jedan nivo.

Korak 1



Korak 2



Uključivanje/isključivanje Wi-Fi lampice

Pri prvom uključivanju Wi-Fi lampica treperi, što označava da je uređaj spreman za uparivanje. Posle uspešnog povezivanja sa aplikacijom lampica svetli neprekidno.
Ako ne želite Wi-Fi vezu, treperenje možete isključiti. Držite dugme brzine ventilatora oko 5 sekundi, pa pustite. Wi-Fi lampica prestaje da treperi.



5 sekundi

Uključivanje/isključivanje dečije blokade

Držite dugme uklj./pripravnost oko 5 sekundi (dok sve LED lampice ne zasvetle i jednom zatrepere). Zatim pustite dugme.

Kada je dečija blokada uključena, uređaj nastavlja da radi, ali je dugme za brzinu/režim zaključano.



5 sekundi

Resetovanje filtera

Držite dugme brzine ventilatora oko 15 sekundi (dok sve LED lampice na panelu ne zasvetle). Zatim pustite dugme.
Posle zamene filtera potrebno je ručno resetovanje na uređaju. Ako je postupak uspešan, crveni indikator zamene filtera zatreperiće tri puta i ugasiti se.



15 sekundi

Fabrička podešavanja

Držite dugme uklj./pripravnost oko 15 sekundi (dok sve LED lampice drugi put ne zasvetle i zatrepere četiri puta). Zatim pustite dugme.
Posle vraćanja fabričkih podešavanja uređaj se ponovo pokreće sa podrazumevanim postavkama i prelazi u pripravnost.



15 sekundi

Povezivanje sa aplikacijom Blueair

Aplikacija Blueair omogućava daljinsko upravljanje prečišćivačem, praćenje korišćenja filtera i dodatne funkcije uređaja.

Korak 1

Preuzmite aplikaciju Blueair sa App Store ili Google Play prodavnice.

Korak 2

Otvorite aplikaciju. Kreirajte Blueair nalog ili se prijavite.

Korak 3

Izaberite „Connect Product”, pa „Blue”. Pratite uputstva da završite uparivanje.

Saveti za prvo povezivanje

Uključite prečišćivač. Kada Wi-Fi indikator treperi, uređaj je spreman za uparivanje sa aplikacijom.



Za prvo uparivanje potreban je Bluetooth. Uključite ga na telefonu i držite telefon na udaljenosti do 1 metra (3 stope) od uređaja.



Držite prečišćivač na udaljenosti do 4,5 m (15 stopa) od Wi-Fi rutera radi optimalne veze.



Koristite vidljivu Wi-Fi mrežu koja nije skrivena. Isključite VPN (virtuelnu privatnu mrežu) dok koristite aplikaciju Blueair.



Uređaj podržava samo Wi-Fi od 2,4 GHz. Ako koristite dvopojasni ruter, izaberite mrežu od 2,4 GHz.






Informacije o održavanju

Važno! Pre održavanja isključite prečišćivač i izvucite utikač iz strujne utičnice.


Zamena filtera



Kada indikator zasvetli crveno, potrebno je zameniti glavni filter. To se dešava nakon 6-9 meseci rada, zavisno od upotrebe i kvaliteta vazduha.

Korak 1

Isključite uređaj i izvucite utikač. Okrenite gornji deo suprotno smeru kazaljke na satu da ga otključate, pa ga podignite i skinite.




Korak 2

Skinite platneni predfilter i zaštitu od buke.



Korak 3

Izvucite stari filter pomoću ručki i zamenite ga novim. Pre postavljanja novog filtera obavezno skinite plastični omot.




Korak 4

Vratite zaštitu od buke preko filtera. Navucite platneni predfilter preko filtera i zaštite od buke. Kožna etiketa mora biti na gornjoj strani predfiltera.



Korak 5

Zavrnite gornji deo nazad i priključite uređaj u struju.



Korak 6

Važno! Ponovo uključite uređaj i resetujte indikator filtera: držite dugme brzine ventilatora 15 sekundi (dok sve LED lampice drugi put ne zasvetle i jednom zatrepere). Zatim pustite dugme.




Čišćenje perivog predfiltera

Redovno čistite predfilter kada primetite prašinu ili prljavštinu. Usisajte spoljnu stranu tkanine nastavkom sa mekom četkom. Za temeljno čišćenje operite prema uputstvu na etiketi predfiltera i okačite da se osuši.

Korak 1

Isključite uređaj i izvucite utikač. Okrenite gornji deo suprotno smeru kazaljke na satu da ga otključate i



Korak 2

Skinite platneni predfilter sa zaštite od buke i glavnog filtera.



Korak 3

Operite prema uputstvu na etiketi platnenog predfiltera.



Korak 4

Navucite čist predfilter preko zaštite od buke i glavnog filtera.




Korak 5

Kožna etiketa predfiltera mora biti u gornjem delu.



Korak 6

Pritisnite gornji cilindar nadole i okrenite u smeru kazaljke na satu da ga zaključate.



Odlaganje i reciklaža

Prečišćivač treba reciklirati kao elektronski otpad. Ako imate pitanja o odlaganju uređaja, obratite se lokalnoj službi za upravljanje otpadom radi pravilne reciklaže.



Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Šta da uradite
Na panelu svetli crveni indikator filtera.	Vreme je za zamenu glavnog filtera.	1. Zamenite filter prema ovom uputstvu. 2. Resetujte brojač veka filtera: držite dugme brzine ventilatora 15 sekundi, dok se crveno svetlo ne ugasi.
Prečišćivač je previše bučan.	Ventilator radi velikom brzinom.	Smanjite brzinu ventilatora. Uređaj bi trebalo da radi tiše.
Prečišćivač je previše bučan.	Plastični omot je još na filteru.	Izvadite glavni filter prema ovom uputstvu i proverite da li je uklonjen plastični omot.
Prečišćivač je previše bučan.	Glavni filter ili predfilter su zaprljani ili zapušeni, pa motor nema dovoljan protok vazduha.	Isključite uređaj iz struje. Usisajte spoljnu stranu uređaja i tekstilni predfilter nastavkom sa mekom četkom. Operite tekstilni predfilter u mašini. Zamenite glavni filter kada indikator zasvetli crveno.
Ne mogu da povežem prečišćivač.	Uređaj je tokom podešavanja predaleko od telefona i rutera.	1. Pri prvom povezivanju telefon, prečišćivač i Wi-Fi ruter treba da budu u istoj prostoriji, blizu jedan drugom. Pratite uputstva u aplikaciji za tačna rastojanja. Posle povezivanja premestite uređaj na željeno mesto. 2. Proverite da li je uređaj priključen na struju i uključen.
Ne mogu da povežem prečišćivač.	Aplikacija Blueair nije ažurirana.	Otvorite prodavnicu aplikacija na telefonu i proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije Blueair.
Ne mogu da povežem prečišćivač.	Ruter je isključen, nema vezu ili ne koristi standardnu vezu.	Pre ponovnog povezivanja proverite: 1. Internet radi. 2. Koristite mrežu od 2,4 GHz. 3. VPN je isključen.
Ne mogu da povežem prečišćivač.	Bluetooth je isključen.	Uključite Bluetooth u podešavanjima telefona.

Rešavanje problema – nastavak

Problem	Mogući uzrok	Šta da uradite
Prečišćivač je izgubio vezu.	Privremene Wi-Fi smetnje, nova Wi-Fi podešavanja ili novi ruter.	Ako se veza ne obnovi sama posle nekoliko minuta: 1. Otvorite aplikaciju Blueair. 2. Izaberite uređaj, pa „Product Settings”. 3. Izbrišite uređaj. 4. Na početnom ekranu izaberite „Connect Product”. Pratite uputstva za ponovno povezivanje.
Kvalitet vazduha u prostoriji se ne poboljšava.	Vazduh u prostoriji je zagađen. Senzori kvaliteta vazduha su prašnjavi i prikazuju netačne vrednosti.	1. Izvucite kabl iz utičnice i sačekajte približno 30 sekundi. 2. Proverite da nema predmeta ili prašine oko senzora kvaliteta vazduha na zadnjoj strani uređaja. 3. Ponovo priključite kabl. 4. Pritisnite dugme za uključivanje. Ako se kvalitet vazduha ne poboljša uz rad uređaja i provetravanje, kontaktirajte nas.

Više informacija i saveta: www.blueair.com/support

Blueair

Freedom to breathe

www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA

INNOFILT

Innofilt d.o.o.
Aleksandra Petrovića 12, Beograd
Tel: +381 11 3283 785, +381 11 3283 424
info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs