Uputstvo za upotrebu

Blueair

SKENIRAJTE ZA PODRŠKU

Blue Pure
511i Max

Bezbednosne informacije

Naziv proizvoda	Broj modela
Blue Pure 511i Max	3132111100

Prečišćivač vazduha Blue Pure 511i Max je električni uređaj namenjen samo zatvorenom prostoru. Preduzmite potrebne mere opreza da smanjite rizik od požara, strujnog udara ili povrede.

- Uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za upotrebu od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Nadzirite decu kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Deca ne smeju da čiste niti održavaju uređaj bez nadzora.
- Pre održavanja uvek isključite uređaj iz strujne utičnice.
- Ako se utvrdi da je vaš Blueair uređaj neispravan, zamenićemo ga istim ili sličnim modelom bez naknade, u skladu sa uslovima garancije. Budite oprezni pri samostalnim popravkama jer postoji opasnost od strujnog udara ili povrede.
- Vodite računa da kabl za napajanje i utikač ne budu izloženi oštećenju.
- Ako je uređaj oštećen ili ne radi ispravno, isključite ga, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Blueair.
- Utikač mora biti čvrsto utaknut u strujnu utičnicu.

• Pri isključivanju uređaja iz struje povucite utikač, a ne kabl.
• Koristite kabl isporučen uz Blueair prečišćivač i priključite ga direktno i čvrsto u odgovarajuću strujnu utičnicu.
• Ne koristite produžni kabl ni razvodnik. Pogledajte natpisnu pločicu uređaja.
• Ne menjajte utikač ni na koji način.
• Isporučeni kabl koristite samo za ovaj uređaj.
• Ne dozvolite da predmeti uđu u ulazne ili izlazne otvore za vazduh ili ih blokiraju jer to može izazvati strujni udar ili oštetiti uređaj.
• Ne stavljajte predmete na uređaj niti neposredno uz njega.
• Ne sedajte, ne stojte, ne penjite se i ne vešajte se o uređaj.
• Držite uređaj i kabl na bezbednoj udaljenosti od zagrejanih površina i otvorenog plamena.
• Držite uređaj i utikač dalje od vode i drugih tečnosti.
• Držite uređaj i utikač dalje od hemikalija, poput pesticida i dezodoransa.
• Postavite prečišćivač na pod, na stabilnu površinu, da se ne bi prevrnuo.
• Ne koristite uređaj napolju ni u vlažnim prostorima, poput kupatila, vešernica ili prostora oko bazena.
• Pre premeštanja, zamene filtera, čišćenja ili održavanja uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz strujne utičnice.
• Nikada ne čistite benzinom, hemijskim rastvaračima ili korozivnim sredstvima jer mogu oštetiti prečišćivač.

Regulatorne informacije

UPOZORENJE: Izmene uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu poništiti pravo korisnika da koristi opremu.

NAPOMENA: Oprema je ispitana i usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema delu 15 FCC pravila. Ograničenja obezbeđuju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom prostoru. Oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi prema uputstvu, može izazvati štetne smetnje radio-komunikacijama.

Ipak, nema garancije da se smetnje neće javiti u određenoj instalaciji. Ako oprema izaziva štetne smetnje radio ili TV prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, pokušajte da ih otklonite jednom ili više sledećih mera:
• Promenite smer ili položaj prijemne antene.
• Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
• Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola od onog na koje je priključen prijemnik.
• Obratite se prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Uređaj je usaglašen sa delom 15 FCC pravila. Rad podleže sledećim uslovima:
1. Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen rad.

Ovaj digitalni uređaj klase B usaglašen je sa kanadskim standardom ICES-003.

Uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna dozvola, usaglašene sa RSS standardima kanadskog organa Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad podleže uslovima: (1) uređaj ne sme izazivati smetnje i (2) mora prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen rad uređaja.

FCC/ISED informacije o izlaganju RF zračenju: opremu instalirajte i koristite na udaljenosti od najmanje 20 cm između izvora zračenja i tela.

Pregled uređaja

- A Kontrolni panel
- B Izlaz vazduha
- C Indikator kvaliteta vazduha (AQI)
- D Motor ventilatora
- E Zaštita od buke
- F Čestični i ugljeni filter
- G Perivi platneni predfilter

Kvalitet vazduha (PM2.5)

Prečišćivač ima senzor koji meri nivo finih čestica (PM2.5). LED indikator prikazuje kvalitet vazduha u 5 boja, od odličnog (plava) do veoma zagađenog (crvena).







Početak rada

1. Dugme uklj./pripravnost
2. Dugme brzine ventilatora

Indikatori

3. Automatski režim
4. Noćni režim (najniža brzina)
5. Brzina 1
6. Brzina 2
7. Brzina 3
8. Zamena filtera
9. Wi-Fi





Upravljanje pomoću dva dugmeta

Pritisnite dugme uklj./pripravnost da uključite prečišćivač. Režim i brzinu podesite dugmetom brzine ventilatora. Uređaj ima ukupno četiri brzine: noćni režim je najsporiji i najtiši, a brzina 3 je najveća.

Automatski režim

Automatski prilagođava brzinu ventilatora nivou PM2.5 u prostoru radi optimalnog kvaliteta vazduha. Preporučeno podešavanje.

Noćni režim

Najniža brzina ventilatora i potpuno prigušena svetla.

Brzine ventilatora 1-2-3

Brzinu ventilatora možete ručno podesiti dugmetom na panelu ili preko aplikacije Blueair.

Saveti za upotrebu

Podešavanje osvetljenosti

Istovremeno pritisnite dugme brzine ventilatora i dugme uklj./pripravnost. Držite 3 sekunde.

Zadržite prst na dugmetu uklj./pripravnost, a drugim prstom dodirujte dugme brzine ventilatora da podesite osvetljenost.

Na najnižem nivou osvetljenost se povećava za jedan nivo. Na najvišem nivou smanjuje se za jedan nivo.

Korak 1



Korak 2



Uključivanje/isključivanje Wi-Fi lampice

Pri prvom uključivanju Wi-Fi lampica treperi, što označava da je uređaj spreman za uparivanje. Posle uspešnog povezivanja sa aplikacijom lampica svetli neprekidno.



5 sekundi

Ako ne želite Wi-Fi vezu, treperenje možete isključiti. Držite dugme brzine ventilatora oko 5 sekundi, pa pustite. Wi-Fi lampica prestaje da treperi.

Uključivanje/isključivanje dečije blokade

Držite dugme uklj./pripravnost 5 sekundi da uključite ili isključite dečiju blokadu (dok sve LED lampice ne zasvetle i jednom zatrepere). Zatim pustite dugme.



5 sekundi

Kada je dečija blokada uključena, uređaj nastavlja da radi, ali sva svetla dvaput zatrepere pri pritisku bilo kog dugmeta.

Uređaj možete staviti u stanje pripravnosti sa dva pritiska dugmeta uklj./pripravnost dok je blokada uključena.

Resetovanje filtera

Držite dugme brzine ventilatora oko 15 sekundi (dok crveni indikator zamene filtera ne zatreperi tri puta). Zatim pustite dugme.



15 sekundi

Posle zamene filtera potrebno je ručno resetovanje na uređaju. Ako je postupak uspešan, crveni indikator zamene filtera zatreperiće tri puta i ugasiti se.

Fabrička podešavanja

Držite dugme uklj./pripravnost oko 15 sekundi (dok sve LED lampice drugi put ne zasvetle i zatrepere četiri puta). Zatim pustite dugme.



15 sekundi

Posle vraćanja fabričkih podešavanja uređaj se ponovo pokreće sa podrazumevanim postavkama i prelazi u pripravnost.

Povezivanje sa aplikacijom Blueair

Aplikacija Blueair omogućava daljinsko upravljanje prečišćivačem, praćenje korišćenja filtera i dodatne funkcije uređaja.

Korak 1

Preuzmite aplikaciju Blueair sa App Store ili Google Play prodavnice.

Korak 2

Otvorite aplikaciju. Kreirajte Blueair nalog ili se prijavite.

Korak 3

Izaberite „Connect Product", pa „Blue". Pratite uputstva da završite uparivanje.

Saveti za prvo povezivanje

Uključite prečišćivač. Kada Wi-Fi indikator treperi, uređaj je spreman za uparivanje sa aplikacijom.



Za prvo uparivanje potreban je Bluetooth. Uključite ga na telefonu i držite telefon na udaljenosti do 0,9 m (3 stope) od uređaja.



Držite prečišćivač na udaljenosti do 4,5 m (15 stopa) od Wi-Fi rutera radi optimalne veze.



Koristite vidljivu Wi-Fi mrežu koja nije skrivena. Isključite VPN (virtuelnu privatnu mrežu) dok koristite aplikaciju Blueair.



Uređaj podržava samo Wi-Fi od 2,4 GHz. Ako koristite dvopojasni ruter, izaberite mrežu od 2,4 GHz.



Preuzmite aplikaciju


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Informacije o održavanju

Važno! Pre održavanja isključite prečišćivač i izvucite utikač iz strujne utičnice.


Zamena filtera



Kada indikator zasvetli crveno, potrebno je zameniti glavni filter. To se dešava nakon 6-9 meseci rada, zavisno od upotrebe i kvaliteta vazduha.

Korak 1

Isključite uređaj i izvucite utikač. Okrenite gornji deo suprotno smeru kazaljke na satu da ga otključate, pa ga podignite i skinite.




Korak 2

Skinite platneni predfilter i zaštitu od buke.



Korak 3

Izvucite stari filter pomoću ručki i zamenite ga novim. Pre postavljanja novog filtera obavezno skinite plastični omot.



Korak 4

Vratite zaštitu od buke preko filtera. Navucite platneni predfilter preko filtera i zaštite od buke. Kožna etiketa mora biti na gornjoj strani platnenog predfiltera.



Korak 5

Zavrnite gornji deo nazad i priključite uređaj u struju.



Korak 6

Važno! Ponovo uključite uređaj i resetujte indikator filtera: držite dugme brzine ventilatora 15 sekundi (dok crveni indikator zamene ne zatreperi tri puta). Zatim pustite dugme.




Čišćenje perivog predfiltera

Redovno čistite predfilter kada primetite prašinu ili prljavštinu. Usisajte spoljnu stranu tkanine nastavkom sa mekom četkom. Za temeljno čišćenje operite prema uputstvu na etiketi predfiltera i okačite da se osuši.

Korak 1

Isključite uređaj i izvucite utikač. Okrenite gornji deo suprotno smeru kazaljke na satu da ga otključate i sklnete.



Korak 2

Skinite platneni predfilter sa zaštite od buke i glavnog filtera.



Korak 3

Operite prema uputstvu na etiketi platnenog predfiltera.



Korak 4

Navucite čist predfilter preko zaštite od buke i glavnog filtera.




Korak 5

Kožna etiketa predfiltera mora biti u gornjem delu.



Korak 6

Pritisnite gornji cilindar nadole i okrenite u smeru kazaljke na satu da ga zaključate.



Odlaganje i reciklaža

Prečišćivač treba reciklirati kao elektronski otpad. Ako imate pitanja o odlaganju uređaja, obratite se lokalnoj službi za upravljanje otpadom radi pravilne reciklaže.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Šta da uradite
Na panelu je crveni krug.	Vreme je za zamenu glavnog filtera.	1. Zamenite filter prema ovom uputstvu. 2. Resetujte brojač veka filtera: držite dugme brzine dok crveno svetlo ne nestane (15 sekundi).
Prečišćivač je previše bučan.	Uređaj pri velikim brzinama proizvodi više buke jer ventilator radi brže.	Smanjite brzinu ventilatora. Uređaj bi trebalo da bude tiši.
	Plastični omot je još na filteru.	1. Izvadite glavni filter prema ovom uputstvu. 2. Proverite da li je uklonjen plastični omot filtera.
	Ako su glavni filter ili predfilter zaprljani i zapušeni, motor možda ne dobija dovoljno vazduha, što povećava buku.	Isključite uređaj iz struje i usisajte spolja uređaj i platneni predfilter nastavkom sa mekom četkom. Predfilter operite u mašini. Zamenite glavni filter kada indikator zasvetli crveno.
Ne mogu da povežem prečišćivač.	Uređaj je tokom podešavanja predaleko od telefona i rutera.	1. Pri prvom povezivanju telefon, prečišćivač i ruter treba da budu u istoj prostoriji, blizu jedan drugom (tačna rastojanja proverite u aplikaciji). Posle uparivanja uređaj premestite na željeno mesto. 2. Proverite da li je uređaj priključen na struju i uključen.
	Aplikacija Blueair nije ažurirana.	Otvorite prodavnicu aplikacija na telefonu i proverite da imate najnoviju verziju aplikacije Blueair.
	Ruter je isključen ili nema vezu. Ruter ne koristi standardnu vezu.	Pre ponovnog povezivanja proverite: 1. Internet radi. 2. Koristite mrežu od 2,4 GHz. 3. VPN je isključen.
	Bluetooth je isključen.	Uključite Bluetooth u podešavanjima telefona.
Prečišćivač je izgubio vezu.	Privremene Wi-Fi smetnje. Nova Wi-Fi podešavanja ili novi ruter.	Ako se veza ne obnovi sama posle nekoliko minuta: 1. Otvorite aplikaciju Blueair. 2. Izaberite uređaj, pa „Product Settings”. 3. Izbrišite uređaj. 4. Na početnom ekranu izaberite „Connect Product”. Pratite uputstva za povezivanje uređaja.
Kvalitet vazduha se ne poboljšava.	Vazduh u prostoru je zagađen. Senzori su prašnjavi i prikazuju netačne vrednosti.	1. Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte oko 30 sekundi. 2. Proverite da nema predmeta ili prašine oko senzora kvaliteta vazduha na zadnjoj strani uređaja. 3. Ponovo priključite kabl. 4. Pritisnite dugme za uključivanje. Ako kvalitet ne napreduje uz rad uređaja i provetravanje, kontaktirajte nas.

Više informacija i saveta za rešavanje problema: www.blueair.com

www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA

Innofilt d.o.o.
Aleksandra Petrovića 12, Beograd
Tel: +381 11 3283 785, +381 11 3283 424
info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs

Blueair

Freedom to breathe

